

PROGRAMACION DE LOS CONTROLES FLECK PARA FILTRO Y SUAVIZANTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO



1-Hay dos controladores, uno en el filtro y una en el suavizante. El suavizante es la unidad con un pequeño tubo flexible negro conectado al depósito de sal.



2-Observe la línea a la derecha con los números del 1 al 12. Estos números representan días. Hay una pequeña pestaña metálica en cada número. Deslice cada uno hacia el interior hacia el centro del círculo. A continuación, gire cada dial hasta que el número 1 se encuentra bajo la flecha roja.

3-Establezca la hora del día a la hora correcta en ambas unidades. Siga las instrucciones impresas en el lado izquierdo del panel de control. Ver foto arriba.

4-En el filtro, la unidad no utiliza sal, deslice hacia afuera desde el centro del círculo de las lengüetas de metal que corresponde a 1, 4, 7, 10.

5-En el suavizante, deslice hacia fuera del centro del círculo las lengüetas de metal que corresponde a 2, 5, 8, 11. Esta es una buena configuración por defecto, pero puede usar más sal de lo necesario. Recomendamos analizar el agua y programar su suavizador en consecuencia.